

100966110X

IC-EDGE VS-Client-Erweiterungen



IC-EDGE IC-Edge

Beschreibung

- ✓ Verwandeln Sie Ihren PC in eine Zenitel-Gegensprechanlage
- ✓ Greifen Sie von Ihrem PC aus auf eine breite Palette wichtiger Kommunikationsdienste zu, darunter Gegensprechanlage, öffentliche Durchsage, Radio und Telefonie
- ✓ Unterstützt HD Voice und Zenitel Intercom-Technologie
- ✓ Unterstützt Anrufverlauf, Kontakte und Favoriten
- ✓ Bedienung per Maus, USB-Taste oder über die PC-Tastatur möglich
- ✓ Für die Verwendung mit Touchscreens konzipiert

Der VS-Client verwandelt Ihren PC in eine Zenitel-Gegensprechanlage und bietet Ihnen Zugriff auf eine Vielzahl wichtiger Kommunikationsdienste. Dazu gehören die Möglichkeit, Intercom-Anrufe, Durchsagen und externe Telefongespräche zu tätigen.

Einige typische Einsatzbereiche des VS-Clients sind:

- ✓ Kontrollraumanwendung mit integrierter Gegensprechanlage
- ✓ Empfangsdienste für Türrufe
- ✓ Personen, die unterwegs sind und über ihren Laptop auf die IC-EDGE-Dienste zugreifen möchten

Spezifikationen

Zenitel generiert einen Lizenzaktivierungscode (LAC), der als der eigentliche Artikel angesehen werden kann. Damit Zenitel einen Lizenzschlüssel generieren kann, muss der Lizenzaktivierungscode zusammen mit der MAC-Adresse des IC-EDGE-Controllers, für den die Lizenz bestimmt ist, bei Zenitel registriert werden. Die Registrierung erfolgt durch Angabe der MAC-Adresse und des LAC in einer E-Mail an licensing@zenitel.com. Im Registrierungsformular können mehrere LACs angegeben werden. Aus allen aufgeführten Lizenzaktivierungs-codes und der MAC-Adresse wird ein einziger Lizenzschlüssel generiert, der alle lizenzierten Funktionen freischaltet. Der Lizenzschlüssel wird an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet. Da der Lizenzschlüssel recht komplex ist, sollte er per Kopieren/Einfügen in das Installationsprogramm eingefügt werden.

Im Falle eines Serviceaustauschs eines IC-EDGE Controllers bleiben alle Lizenzen für einen kurzen Zeitraum verfügbar. Innerhalb dieses Zeitraums muss ein neuer dauerhafter Lizenzschlüssel für den neuen Controller erworben werden.

Zusätzliche Lizenzen können jederzeit erworben werden. Jede neue Lizenz wird zu den bereits erworbenen Lizenzen für dieselbe Hardware hinzugefügt. Ein neuer Lizenzschlüssel ersetzt den bestehenden Lizenzschlüssel und deckt alle neuen und alten gültigen Lizenzen ab.

BESTELLNUMMER

1009661101	1 x IC-EDGE-VS-Client- Erweiterungen
1009661106	6 x IC-EDGE-VS-Client- Erweiterungen

EMPFOHLENE SYSTEMANFORDERUNGEN

Betriebssystem	Windows 7 x86/64, Windows 8 x86/64
Hardware	CPU: Dual Core Intel Core oder neuer
	Arbeitsspeicher: 4 GB
	Festplatte: 40 GB oder besser
	Moderne integrierte GPU mit OpenGL 3.0-Unterstützung
	Netzwerkkarte
Audio	Moderne Soundkarte
	Lautsprecher und Mikrofon
USB-Taste (optional)	USB 2.0-Unterstützung
	(USB-Taste ist ein Vingtor- Stentofon-Produkt 1009800140)

FUNKTION	TASTENKOMBINATION
Anruf annehmen	STRG + M
Anruf beenden	STRG + E
	UMSCHALT + STRG + C
Anruf weiterleiten	STRG + T
Anruf halten/fortsetzen	STRG + H (Umschalten)
Liebblingsnummer anrufen	STRG + #
Stummschalten/Stummschaltung aufheben	UMSCHALT + STRG + M (Umschalten)
Offener/Privater Antwortmodus	UMSCHALT + STRG + A (Umschalten)
Weiterleitung ein/aus	UMSCHALT + STRG + F (Umschalten)
Drücken zum Sprechen/Hören	UMSCHALT + STRG + P / L
Duplex aktivieren	UMSCHALT + STRG + D
Spezielle Funktionstasten	UMSCHALT + STRG + #
Lite/Full UI-Modus	UMSCHALT + STRG + ALT + U (Umschalten)
Kontakte anzeigen	UMSCHALT + STRG + ALT + C
Anrufverlauf anzeigen	UMSCHALT + STRG + ALT + H
Favoriten anzeigen	UMSCHALT + STRG + ALT + F